

# Manual de Cerradura para Gabinete

## Contraseña, Tarjeta



Lea todas las instrucciones antes de usar el producto

No seguir estas instrucciones puede causar operación incorrecta, riesgos de seguridad o daños al producto.

Conserve este manual para futuras consultas.

### Instrucciones generales de seguridad

- Operación después de la instalación: Cambie la contraseña maestra predeterminada inmediatamente después de la instalación y elimine todos los datos de acceso de fábrica.
- Confidencialidad de la información: Proteja estrictamente la contraseña maestra y compártala solo con personal autorizado.
- No desarmar: No intente desmontar ni modificar la cerradura. El desmontaje no autorizado anulará la garantía.

### Guía de uso de baterías

- Tipo de batería: Use solo baterías alcalinas o el tipo de batería especificado en el manual. No mezcle baterías nuevas y usadas.
- Aviso de batería baja: Cuando suene la alarma de bajo voltaje (4 pitidos), cambie todas las baterías al mismo tiempo.
- Almacenamiento prolongado: Retire las baterías si la cerradura no se usará durante un periodo prolongado.
- Desecho: Deseche las baterías usadas conforme a las normas ambientales locales.

### Entorno y mantenimiento

- Ambiente de uso: Esta cerradura es solo para uso en interiores.
- Evitar exposición: Evite temperaturas extremas, luz solar directa y alta humedad.
- Limpieza y mantenimiento: Limpie la cerradura con un paño suave y seco. No use solventes químicos para limpiar.

\* Para mejorar la calidad del producto, las funciones y el diseño pueden actualizarse sin previo aviso.

## 1. Tipos de tarjetas

|                  |                     |                     |                        |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Tarjeta admin. 1 | Tarjetas usuario 10 | Contraseña admin. 1 | Contraseñas usuario 10 |
|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|

Nota: Contraseña maestra de fábrica: "112233". Modo predeterminado: apertura independiente. Tras instalar y probar, cambie datos de administrador y elimine los datos de apertura.

### 1. Información de administrador y ajustes de usuario

| Función                          | Comando de operación                                                                               | Resultado / Descripción                                                                    |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cambiar contraseña admin.        | "*8#" <contraseña admin. anterior># <nueva contraseña>#; ingrese otra vez la nueva contraseña#.    | Sale automáticamente después del cambio.                                                   |
| Agregar / cambiar tarjeta admin. | "*7#" <contraseña admin.># <registrar tarjeta admin.>.                                             | Aviso sonoro y luminoso indica éxito; sale automáticamente.                                |
| Configurar contraseña usuario    | "*2#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> ingrese contraseña usuario#; repita contraseña#. | Un pitido largo indica éxito. Permite configuración continua; pantalla en reposo tras 8 s. |
| Configurar tarjeta usuario       | "*2#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> pase tarjeta de usuario.                         | Un pitido largo indica éxito. Permite configuración continua; pantalla en reposo tras 8 s. |
| Apertura admin.                  | Pase la tarjeta admin., o ingrese contraseña admin. y presione # para abrir.                       | Contraseña admin. o tarjeta admin. pueden abrir.                                           |
| Inicialización                   | Mantenga presionado el botón de inicialización para iniciar el sistema.                            | Contraseña vuelve a "112233"; se borra la información y el zumbador emite un pitido largo. |

Nota: La contraseña debe tener 4-10 dígitos. Luz fija = éxito; pantalla parpadea = fallo. Con pantalla apagada, contraseña y tarjeta de usuario pueden abrir.

## 2. Funciones de borrado

| Comando                                           | Descripción de función                                                                                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "*3#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Borra datos de apertura de la cerradura (conserva contraseña y tarjeta admin.).                                |
| "*0#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Elimina todas las contraseñas válidas (conserva contraseña admin., tarjeta admin. y tarjetas usuario).         |
| "*1#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Elimina todas las tarjetas usuario válidas (conserva contraseña admin., contraseñas usuario y tarjeta admin.). |

## 3. Ajustes de modo de apertura

| Comando                                           | Descripción del modo                                                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "*6#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Configura el modo independiente.                                                                                    |
| "*9#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Configura el modo combinado: contraseña de usuario válida + tarjeta válida para abrir.                              |
| "*5#" <contraseña admin.# o pasar tarjeta admin.> | Configura el modo público (tarjeta o contraseña; si se cierra con tarjeta en este modo, la contraseña no responde). |

## 4. Identificación de avisos

| Aviso     | Significado                                         | Aviso     | Significado                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 pitido  | Sonido de tecla                                     | 2 pitidos | Contraseña/tarjeta inválida, tarjetas exceden límite o longitud incorrecta |
| 3 pitidos | Contraseña o tarjeta repetida durante configuración | 4 pitidos | Alarma de bajo voltaje                                                     |
| 5 pitidos | Más de 3 intentos incorrectos de contraseña/tarjeta | 6 pitidos | Más de 6 intentos incorrectos; teclado bloqueado 3 minutos                 |
| 7 pitidos | Contraseñas o tarjetas superan el máximo permitido  |           |                                                                            |

Importante: Tras instalación y prueba, cambie inmediatamente la información de administrador y elimine todos los datos de apertura. Guarde bien la contraseña y la tarjeta admin.

## 5. Servicio y soporte

Soporte WhatsApp: +52 56 1105 8532

Sitio web oficial: [www.nexido.com](http://www.nexido.com)

# Cabinet Lock User Manual

## Password, Card



Read all instructions before use

Failure to follow these instructions may result in improper operation, safety risks, or product damage. Keep this manual for future reference.

### General Safety Instructions

- Post-installation operation: Change the default master password immediately after installation and delete all factory-preset access data.
- Information confidentiality: Protect the master password strictly and disclose it only to authorized personnel.
- Do not disassemble: Do not attempt to disassemble or modify the lock. Unauthorized disassembly will void the warranty.

### Battery Usage Guide

- Battery type: Use only alkaline batteries or the battery type specified in the manual. Do not mix old and new batteries.
- Low-battery reminder: When the low-voltage alarm sounds (4 beeps), replace all batteries at the same time.
- Long-term storage: Remove the batteries if the lock will not be used for a long period.
- Disposal: Dispose of used batteries according to local environmental regulations.

### Environment and Maintenance

- Applicable environment: This lock is for indoor use only.
- Avoid exposure: Avoid extreme temperatures, direct sunlight, and high humidity.
- Cleaning and maintenance: Clean the lock with a dry soft cloth. Do not use chemical solvents for cleaning.

\* To improve product quality, functions and design may be updated without prior notice.

## 1. Card Function Types

|              |               |                   |                   |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Admin Card 1 | User Cards 10 | Master Password 1 | User Passwords 10 |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|

Note: Factory master password is "112233". Default mode is independent unlocking. After installation and testing, change the administrator information immediately and delete all unlocking information.

### 1. Administrator Information and User Settings

| Function                | Operation Command                                                                                 | Result / Description                                                                                              |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Change master password  | **8# <old master password># <new master password>#; enter the new master password again#.         | Automatically exits after the change is completed.                                                                |
| Add / change admin card | **7# <master password># <register admin card>.                                                    | Sound and light prompt after successful setting; exits automatically.                                             |
| Set user password       | **2# <master password# or swipe admin card> enter user password#; enter the user password again#. | One long beep indicates success. Continuous setting is supported; screen turns off after 8 sec without operation. |
| Set user card           | **2# <master password# or swipe admin card> swipe user card.                                      | One long beep indicates success. Continuous setting is supported; screen turns off after 8 sec without operation. |
| Admin unlock            | Swipe the admin card, or enter the master password and press # to unlock.                         | Master password or admin card can unlock the lock.                                                                |
| Initialization          | Press and hold the initialization button to initialize the system.                                | Master password restores to "112233"; stored information is cleared and the buzzer gives one long beep.           |

Note: Password length must be 4-10 digits. Light prompt: steady light = success; flashing screen = failure. After screen-off, user password and user card can unlock.

## 2. Clearing Functions

| Command                                     | Function Description                                                                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **3# <master password# or swipe admin card> | Clear unlocking information in the lock (admin password and admin card information are retained).     |
| **0# <master password# or swipe admin card> | Delete all valid passwords (admin password, admin card and user card information are retained).       |
| **1# <master password# or swipe admin card> | Delete all valid user cards (admin password, user passwords and admin card information are retained). |

## 3. Unlocking Mode Settings

| Command                                     | Mode Description                                                                                                                |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **6# <master password# or swipe admin card> | Set to independent mode.                                                                                                        |
| **9# <master password# or swipe admin card> | Set to combination mode: valid user password + valid user card are required to unlock.                                          |
| **5# <master password# or swipe admin card> | Set to public mode (card or password can be used; if the lock is closed by card in this mode, password entry will not respond). |

## 4. Prompt Identification

| Prompt  | Meaning                                                  | Prompt  | Meaning                                                                               |
|---------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 beep  | Key press tone                                           | 2 beeps | Invalid password/card, card quantity exceeds limit, or password length is incorrect   |
| 3 beeps | Password or card is repeated during setting              | 4 beeps | Low-voltage alarm                                                                     |
| 5 beeps | More than 3 consecutive incorrect password/card attempts | 6 beeps | More than 6 consecutive incorrect password/card attempts; keypad locked for 3 minutes |
| 7 beeps | Password or card quantity exceeds the maximum allowed    |         |                                                                                       |

**Important: After installation and testing, change the administrator information immediately and delete all unlocking information. Keep the master password and admin card properly.**

## 5. Service and Support

WhatsApp Support: +52 56 1105 8532

Official Website: [www.nexido.com](http://www.nexido.com)