

Manual de Cerradura para Gabinete

Huella, Contraseña



Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
No seguir estas instrucciones puede causar operación incorrecta, riesgos de seguridad o daños al producto.
Conserve este manual para futuras consultas.

Instrucciones generales de seguridad

- Operación después de la instalación: Cambie la contraseña maestra predeterminada inmediatamente después de la instalación y elimine todos los datos de acceso de fábrica.
- Confidencialidad de la información: Proteja estrictamente la contraseña maestra y compártala solo con personal autorizado.
- No desarmar: No intente desmontar ni modificar la cerradura. El desmontaje no autorizado anulará la garantía.

Guía de uso de baterías

- Tipo de batería: Use solo baterías alcalinas o el tipo de batería especificado en el manual. No mezcle baterías nuevas y usadas.
- Aviso de batería baja: Cuando suene la alarma de bajo voltaje (4 pitidos), cambie todas las baterías al mismo tiempo.
- Almacenamiento prolongado: Retire las baterías si la cerradura no se usará durante un periodo prolongado.
- Desecho: Deseche las baterías usadas conforme a las normas ambientales locales.

Entorno y mantenimiento

- Ambiente de uso: Esta cerradura es solo para uso en interiores.
- Evitar exposición: Evite temperaturas extremas, luz solar directa y alta humedad.
- Limpieza y mantenimiento: Limpie el sensor de huella con un paño suave y seco. No use solventes químicos para limpiar.

* Para mejorar la calidad del producto, las funciones y el diseño pueden actualizarse sin previo aviso.

1. Tipos de función

Huella admin. 1	Huellas de usuario 10	Contraseña admin. 1	Contraseñas usuario 10
-----------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Contraseña maestra de fábrica: "112233". Modo predeterminado: apertura independiente. Tras instalar y probar, cambie datos de administrador y elimine los datos de apertura.

1. Información de administrador y ajustes de usuario

Función	Comando de operación	Resultado / Descripción
Cambiar contraseña admin.	**8# <contraseña admin. anterior># <nueva contraseña>#; ingrese otra vez la nueva contraseña#.	Sale automáticamente después del cambio.
Agregar / cambiar huella admin.	**7# <contraseña admin.># <registrar huella admin.>.	La huella debe reconocerse 3 veces. Aviso sonoro y luminoso indica éxito; sale automáticamente.
Configurar contraseña usuario	**2# <contraseña admin.# o verificar huella admin.> ingrese contraseña de usuario#; repita contraseña#.	Un pitido largo indica éxito. Permite configuración continua; pantalla en reposo tras 8 s sin operación.
Configurar huella usuario	**2# <contraseña admin.# o verificar huella admin.> ingrese huella de usuario.	La huella debe reconocerse 3 veces. Un pitido largo indica éxito; permite configuración continua; reposo tras 8 s.
Apertura admin.	Verifique huella admin., o ingrese contraseña admin. y presione # para abrir.	Huella admin. o contraseña admin. pueden abrir.
Inicialización	Mantenga presionado el botón de inicialización para iniciar el sistema.	Contraseña vuelve a "112233"; se borra la información y el zumbador emite un pitido largo.

Nota: La contraseña debe tener 4-10 dígitos. Luz fija = éxito; pantalla parpadea = fallo. Con pantalla apagada, contraseña y huella de usuario pueden abrir.

2. Funciones de borrado

Comando	Descripción de función
**3# <contraseña admin.# o verificar huella admin.>	Borra datos de apertura de la cerradura (conserva contraseña y huella admin.).
**0# <contraseña admin.# o verificar huella admin.>	Elimina todas las contraseñas válidas (conserva contraseña admin., huella admin. y huellas de usuario).
**1# <contraseña admin.# o verificar huella admin.>	Elimina todas las huellas válidas (conserva contraseña admin., contraseñas de usuario y huella admin.).

3. Ajustes de modo de apertura

Comando	Descripción del modo
**6# <contraseña admin. o verificar huella admin.>#	Configura el modo independiente.
**9# <contraseña admin. o verificar huella admin.>#	Configura el modo combinado: contraseña válida + huella válida para abrir.
**5# <contraseña admin. o verificar huella admin.>#	Configura el modo público (huella o contraseña; si se cierra con huella en este modo, la contraseña no responde).

4. Identificación de avisos

Aviso	Significado	Aviso	Significado
1 pitido	Sonido de tecla	2 pitidos	Contraseña/huella inválida, huellas exceden límite o longitud incorrecta
3 pitidos	Contraseña o huella repetida durante configuración	4 pitidos	Alarma de bajo voltaje
5 pitidos	Más de 3 intentos incorrectos de contraseña/huella	6 pitidos	Más de 6 intentos incorrectos; teclado bloqueado 3 minutos
7 pitidos	Contraseñas o huellas superan el máximo permitido		

Importante: Tras instalación y prueba, cambie inmediatamente la información de administrador y elimine todos los datos de apertura. Guarde bien la contraseña y la huella admin.

5. Servicio y soporte

Soporte WhatsApp: +52 56 1105 8532

Sitio web oficial: www.nexido.com

Cabinet Lock User Manual

Fingerprint, Password



Read all instructions before use

Failure to follow these instructions may result in improper operation, safety risks, or product damage. Keep this manual for future reference.

General Safety Instructions

- Post-installation operation: Change the default master password immediately after installation and delete all factory-preset access data.
- Information confidentiality: Protect the master password strictly and disclose it only to authorized personnel.
- Do not disassemble: Do not attempt to disassemble or modify the lock. Unauthorized disassembly will void the warranty.

Battery Usage Guide

- Battery type: Use only alkaline batteries or the battery type specified in the manual. Do not mix old and new batteries.
- Low-battery reminder: When the low-voltage alarm sounds (4 beeps), replace all batteries at the same time.
- Long-term storage: Remove the batteries if the lock will not be used for a long period.
- Disposal: Dispose of used batteries according to local environmental regulations.

Environment and Maintenance

- Applicable environment: This lock is for indoor use only.
- Avoid exposure: Avoid extreme temperatures, direct sunlight, and high humidity.
- Cleaning and maintenance: Clean the fingerprint sensor with a dry soft cloth. Do not use chemical solvents for cleaning.

* To improve product quality, functions and design may be updated without prior notice.

1. Function Types

Admin Fingerprint 1	User Fingerprints 10	Master Password 1	User Passwords 10
---------------------	----------------------	-------------------	-------------------

Factory master password is "112233". Default mode is independent unlocking. After installation and testing, change administrator information and delete all unlocking information immediately.

1. Administrator Information and User Settings

Function	Operation Command	Result / Description
Change master password	""3# <old master password># <new master password>#; enter the new master password again#.	Automatically exits after the change.
Add / change admin fingerprint	""7# <master password># <register admin fingerprint>.	Fingerprint must be recognized 3 times. Sound and light prompt indicates success; exits automatically.
Set user password	""2# <master password# or verify admin fingerprint> enter user password#; enter user password again#.	One long beep indicates success. Continuous setting supported; screen sleeps after 8 sec without operation.
Set user fingerprint	""2# <master password# or verify admin fingerprint> enter user fingerprint.	Fingerprint must be recognized 3 times. One long beep indicates success; continuous setting supported; screen sleeps after 8 sec.
Admin unlock	Verify admin fingerprint, or enter master password and press # to unlock.	Admin fingerprint or master password can unlock.
Initialization	Press and hold the initialization button to initialize the system.	Master password restores to "112233"; stored information is cleared and the buzzer gives one long beep.

Note: Password length must be 4-10 digits. Light prompt: steady light = success; flashing screen = failure. After screen-off, user password and user fingerprint can unlock.

2. Clearing Functions

Command	Function Description
""3# <master password# or verify admin fingerprint>	Clear unlocking information in the lock (admin password and admin fingerprint are retained).
""0# <master password# or verify admin fingerprint>	Delete all valid passwords (admin password, admin fingerprint and user fingerprints are retained).
""1# <master password# or verify admin fingerprint>	Delete all valid fingerprints (admin password, user passwords and admin fingerprint are retained).

3. Unlocking Mode Settings

Command	Mode Description
""6# <master password or verify admin fingerprint>#	Set to independent mode.
""9# <master password or verify admin fingerprint>#	Set to combination mode: valid password + valid fingerprint are required to unlock.
""5# <master password or verify admin fingerprint>#	Set to public mode (fingerprint or password can be used; if fingerprint is used to close the lock in this mode, password entry will not respond).

4. Prompt Identification

Prompt	Meaning	Prompt	Meaning
1 beep	Key press tone	2 beeps	Invalid password/fingerprint, fingerprint quantity exceeds limit, or password length is incorrect
3 beeps	Password or fingerprint is repeated during setting	4 beeps	Low-voltage alarm
5 beeps	More than 3 consecutive incorrect password/fingerprint attempts	6 beeps	More than 6 consecutive incorrect password/fingerprint attempts; keypad locked for 3 minutes
7 beeps	Password or fingerprint quantity exceeds the maximum allowed		

Important: After installation and testing, change administrator information immediately and delete all unlocking information. Keep the master password and admin fingerprint properly.

5. Service and Support

WhatsApp Support: +52 56 1105 8532

Official Website: www.nexido.com